

**德佟电子科技有限公司（上海）有限公司**

---

**USB 打印接口 Windows 使用快速入门**  
**V1.0**

**DeTong 德佟电子**

2021 年 05 月 08 日

## 目 录

目 录 .....	1
文档修改记录.....	1
1. LPAPI 接口包内容结构 .....	1
2. LPAPI 接口使用说明.....	2



## 1. LPAPI 接口包内容结构

LPAPI 接口包内容结构如下：

- **Demo 目录**，LPAPI 打印接口使用程序的样例源码；
- **OUT 目录**，LPAPI 打印接口相关文件，包括：
  - ◆ **DLL**，动态库接口；
  - ◆ **INC**，打印机接口相关头文件；
  - ◆ **JS**，对 OCX 中的方法封装插件；
  - ◆ **LIB**，打印机接口库文件；
  - ◆ **OCX**，ActiveX 插件，用于通过网页进行打印。

## 2. LPAPI 接口使用说明

- 1) 安装最新版本的打印机驱动程序（通过驱动程序注册 OCX 插件）；
- 2) 在 HTML 文件中引入最新版本的 js 文件。

### 代码

```
javascript  
<script type="text/javascript" src="LabelPrintAPI-1.1.0.js"></script>
```

在 VC6.0 中使用 LPAPI 时，需要操作：

- 1) 配置打印机接口头文件，需要将接口包中的 LabelPrintAPI.h 拷贝到用户工程根目录下；
- 2) 配置打印机接口库文件，需要将接口包汇总的 LabelPrintAPI.lib 拷贝到用户工程根目录下；
- 3) 在用户工程中引用打印机接口头文件。

### 代码

```
#include "LabelPrintAPI.h"
```